Manual do usuário

User's Manual

Super band – guitarra sem fio PS2 / PS3 / Wii
Super band – wireless guitar PS2 / PS3 / Wii

• JS052

MULTILASER

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....03

PEÇAS CONTIDAS NA EMBALAGEM.....04

INSTALAÇÃO PLAYSTATION 2.....04

INSTALAÇÃO PLAYSTATION 3.....05

INSTALAÇÃO Wii.....06

INDEX

PRODUCT FEATURES.....07

PARTS CONTAINED IN PACKAGING.....08

INSTALLATION PLAYSTATION 2.....08

INSTALLATION PLAYSTATION 3.....09

INSTALLATION Wii..... 10

Super band - guitarra sem fio PS2/ PS3/ Wii



Características do produto:

1. Possui 10 botões, sendo 5 botões normais e 5 botões sensoriais.
2. Possui 2.4Ghz de tecnologia de comunicação sem fio sendo possível utilizar a guitarra até uma distância de 10m.
3. Funciona com 4 pilhas AA de baixo consumo e a corrente normal é 20-30 mA.
4. A guitarra possui um procedimento de economia de energia. Se algum botão da guitarra estiver sem ação por mais de 3 minutos, a guitarra vai entrar automaticamente estado de “repouso”. Neste estado, as luzes do sinal da guitarra e receptor se apagarão. Para utilizar a guitarra novamente pressione o botão PS.
5. Função de alarme de baixa tensão, se a energia da bateria for inferior a 4.1V, o botão RX da guitarra estará piscando para lembrá-lo que deverá substituir as baterias.

6. Compatível com PS2, PS3 e Wii console.

7. Compatível com jogos PS2 (Guitar Hero / Rock Band), jogos de PS3 (Guitar Hero/ Rock Band) e WII jogos (Rock Band).

8. Com 4 canais de luzes LED e botão PS independente.

Atenção:

1. Evite colocar a guitarra em locais de alta temperatura, umidade e luz direta.

2. A fim de evitar danos ao equipamento, por favor, não utilize duas guitarras ao mesmo tempo para o mesmo console.

3. Não permita que a guitarra entre em contato com algum líquido, pois pode ser danificada.

4. Remova as pilhas do produto se você não for usá-lo por muito tempo.

5. Não utilize nenhum líquido viscoso para limpar este produto.

6. A abertura não autorizada do produto faz com que a garantia seja perdida.

7. Coloque as pilhas corretamente conforme indicado, ligue o interruptor POWER e se a luz não ascender, verifique as pilhas.

Peças contidas na embalagem:

1. Emissor Guitarra
2. Receptor wireless
3. Manual
4. Cinto

Instalação Playstation 2:

. 1 Conecte PS2 console na sua TV, pressione o botão de alimentação para ligar o console e insira o disco do jogo.

. 2 Conecte o plug do conversor PS2/PS3 no console PS2.

. 3 Instale as pilhas na guitarra, coloque o interruptor no ON para ligar a guitarra e automaticamente o emissor e receptor da guitarra irá ligar e a luz do botão RX irá se ascender.

. 4 A guitarra estará pronta para ser utilizada.



Instalação Playstation 3:

1. Ligue o console PS3 na TV, pressione o botão de alimentação para ligar o console e insira o disco do jogo.

2. Conecte o plugue USB do conversor PS2/PS3 com o console PS3.

3. Quando a luz do console brilhar em um flash irá indicar que a conexão foi bem-sucedida.

4. Instale as pilhas na guitarra, coloque o interruptor no ON para ligar a guitarra e automaticamente o emissor e receptor da guitarra irá ligar e a luz do botão RX irá se ascender. Se não ligar, por favor, pressione o botão Connect do receptor PS2/PS3 da guitarra até que luz do botão RX se ascenda.

5. A guitarra estará pronta para ser utilizada.



Instalação Wii:

1. Conectar WII console na televisão e insira o disco do jogo.
2. Conecte o plug USB do conversor PS2/PS3 com o console Wii.
3. Selecione a opção “Wii” e “RB” no receptor wireless da guitarra
4. Instale as pilhas na guitarra, coloque o interruptor no ON e automaticamente o emissor e receptor da guitarra irá ligar e a luz do botão RX irá se ascender.
5. A guitarra estará pronta para ser utilizada.



Super band - wireless guitar PS2/ PS3/ Wii



Feature of product:

1.Ten buttons, with five normal button and five sensor buttons.

2.RF2.4Ghz wireless communication technology, available distance is more than 10 meters.

3.DC6.0V, 4PCS 5 OF AA batteries, low-consume and the normal current is 20-30Ma.

4.With power-saving sleep function, if any button of the guitar without action for more than 3 minutes, the guitar will enter sleep state automatically. In this state, signal lights of guitar and receiver will be flashing, press PS button to wake-up.

5.Low voltage alarm function, if power of battery is lower than 4.1V, button RX on the guitar will be flashing to remind you to replace the batteries.

6.Compatible with PS2, PS3, WII console.

7.Compatible with PS2 game(GH/RB), PS3 game(GH/RB), WII game(RB),

8.With 4 PCS LED channel lights, independent PS button.

Attention

1.Please don't put it in high temperature, moisture and direct light of strong place.

2.In order to avoid damaging the equipment, please don't use the two interface at the same time.

3.Please prevent the product from liquid or other things.

4.Please remove the batteries from the product if you will not use it for long time.

5.Please don't use a strong corrosion or viscous liquid to clean this product.

6.Unauthorized opening of the product range is not a warranty.

7.Please build in the batteries correctly according to the mark, turn on the power switch if the POWER light does not shine, please check the batteries.

Spare parts in package:

1. Guitar emitter
2. Wireless receiver
3. Manual
4. belt

Installation Playstation 2:

1.Connect PS2 console with your TV, press the power button to turn on the console, and insert the game disk.

2.Connect the PS2 plug of PS2/PS3 converter with PS2 console.

3.Install the batteries into guitar, switch to ON, then the emitter of guitar and PS2/PS3 receiver will connect automatically, RX button light will constant light if connect successful.

4.You can play the game after connection.



Installation Playstation 3:

1.Connect PS3 console with your TV, press the power button to turn on the console and insert the game disk.

2.Connect the USB plug of PS2/PS3 converter with PS3 console.

3.When 1234 light on PS2/PS3 from don't shine into one flash, then it indicate the connection successful, and the guitar can play on XBOX360 console.

4.Install the batteries into guitar, switch to ON, then the emitter of guitar and PS2/PS3 receiver will connect automatically, RX button light will constant light if connect successful. If don't connect, please press CONNECT button of PS2/PS3 receiver and guitar, until RX button constant light.

5.You can play the game after connection.



Installation Wii:

1.Connect WII console with TV set, insert game disk and electrify.

2.Connect the USB plug of PS2/PS3 converter with WII console.

3.Select the position “Wii” and “RB” at the guitar receptor wireless.

4.Install the batteries into guitar, switch to ON, then the emitter of guitar and PS2/PS3 receiver will connect automatically, RX button light will constant light if connect successfully. If have not connected please press CONNECT button of PS2/PS3 receiver and guitar again, until RX button constant light.

5.You can play the game after connection.



ANATEL

0044-10-3887

(01)07898476328611

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em carácter primário" / "This equipment operates in secondary situation, that means it has not right to protection against harmful interference, even of same time stations, and it can not cause interference in systems that operate in primary situation."/ "Este equipamiento opera en carácter secundario, es decir, no tiene derecho a la protección contra interferencia prejudicial, incluso de instalaciones de mismo género, y no puede causar interferencia a sistemas que operan en carácter primario."

MULTILASER